Cronotermostato AM1T Manual de usuario



Termostato digital Calor y Frío con botón de perilla. Montaje en superficie o sobremesa.

 \cdot La pantalla grande se puede le er claramente con la iluminación de fondo.

- · Termostato fácil de instalar.
- · El botón de perilla hace que sea fácil de usar.
- · 7 Días, 4 períodos cada día.
- · Modo calor y modo frío

 \cdot La pantalla muestra la temperatura establecida, así como la temperatura medida, el tiempo.

- · Visualización de temperatura en grados Celsius.
- \cdot El termostato se suministra con un marco de fijación a la pared y una base (montada en la superficie).

La instalación DEBE REALIZARSE POR UNA PERSONA CUALIFICADA

1. Separe cuidadosamente la mitad delantera de la placa posterior.

2. Atornille la placa posterior del termostato firmemente en la pared con los tornillos provistos

3. Sujete la parte delantera del termostato a la placa posterior.



Datos Técnicos

Fuente de alimentación	2xAAA 1.5V
Memoria de respaldo	EEPROM
Temperatura trabajo	5° C ~35° C
lluminación pantalla	Blanca
Exactitud	±0.5°
Protección Clase	IP20
Montaje	Superficie
Medidas	86x86x26,5mm

Pantalla y botones



Ajustes de Reloj

Presione durante 3 segundos el botón M, seleccione la hora girando el botón de perilla de izquierda a derecha, pulse M para ir al siguiente dígito.

Menú	Descripción
01	Seleccionar minuto
02	Seleccionar hora
03	Seleccionar día de la semana
04	Temperatura preestablecida del modo Ausente

Selección de modo

Presione brevemente en M para seleccionar entre modo calor y modo frío.

Presione brevemente en P para seleccionar entre modo Programación y modo Manual.

Bloqueo para niños

Con el bloqueo para niños activado (consulte el menú 11 de configuración de parámetros), los botones se bloquearán una vez que se apague la luz de fondo. Mantenga presionado encendido / apagado para desbloquear.



Cronotermostato AM1T Manual de usuario

Emparejamiento con RF1, GN, AMT y RF8

Nota: Elija el paso 1 correspondiente según vaya a sincronizar un RF1/GN, un RF8 o un AMT



encuentra sobre cada LED (1-8) para sincronizar el termostato con la salida del RF8 seleccionada, cada termostato puede sincronizarse con más de una salida (LED 1-8).

2.Apague el termostato, luego presione el botón M hasta que el código se muestre en la pantalla, luego gire el botón hacia la derecha, el "CODIGO ID " comenzará a parpadear. Espere un momento hasta que el LED deje de parpadear.

Emparejamiento de código terminado. Cuando el receptor y el termostato terminan de emparejarse, la luz verde (o roja) deja de parpadear

Emparejamiento WiFi

1. Descargar la aplicación móvil Ecohome life (También compatible con TuyaSmart) de Google Play o App Store, o escanee el código QR.





0 0 0 0 0 0 0 0 0 LEXA LEXA LEXA LEXA LEXA

Nota: Si está descargando la aplicación por primera vez, toque "Registrarse" para registrar una cuenta.

2. Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red WiFi 2,4 GHz del hogar, y el termostato y el teléfono móvil en la misma red.

3. Abra la pestaña "Mi Hogar" de la aplicación y haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. Haga clic en "Termostato WIFI" en la lista. ("Termostato" en la App tuyaSmart)

5a. Para sincronizar con el AMT pulsar durante 3 segundos el boton función. **5b.** Para sincronizar con el GN presione el botón central del GN hasta que el LED (Heating on) parpadee rápidamente.

6. Ingrese la contraseña de WIFI, presione "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente" en el teléfono. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el icono de wifi dejará de parpadear.

Ajustes parámetros

Apague el termostato, mantenga presionado el botón central para ingresar a la página de configuración de parámetros, cada vez que presione el botón irá a la siguiente configuración del elemento. Al ajustar la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la configuración del valor. Después de configurar, espere hasta que la luz de fondo se apaque para salir.

Menú	Descripción	Rango	valor defecto	
01	Tª calibración sensor interno	-8 °C ~ 8 °C	0	
02	Punto fijo max.	5°C ~ 35°C	35 °C	
03	Punto fijo min.	5°C ~ 35°C	5° C	
05	Protección de baja temperatura	5 °C ~ 15 °C	5° C	
09	Banda muerta	0°C ~ 3°C	0 °C	
10	Establecer Tª. Seleccionar pantalla	1.Rom Tª 2.SET Tª	0	
11	Bloqueo para niños	1.Bloqueado 2.Desbloq.	0	
12	OWD Función on/off.	1: ON 0: OFF	0	
13	OWD Detectar tiempo seleccionado	2-30Mins	15mins	
14	OWD Descanso Tª seleccionada	2.3.4°C	2°C	
15	OWD selección tiempo retardo (retorno al estado de trabajo anterior)	10-60Mins	30min	
17	Reset de fábrica	O: No I: Si, y pulsar el botón central durante 5 segundos		

Función de detección de ventana abierta (OWD)

Cuando la función de detección de Ventana abierta está habilitada en la configuración de parámetros, el sistema detendrá automáticamente el calentamiento cuando detecte una caída repentina de la temperatura ambiente (2 ° C en 15 minutos por defecto). Esto normalmente se produce cuando se abre una ventana o puerta sin apagar el dispositivo de calefacción.

El dispositivo volverá al modo de operación anterior después de 30 minutos y luego el símbolo desaparecerá.

Presione cualquier botón para salir de la función OWD durante el período de apagado.

Ajustes de programación

Pulse durante tres segundos el botón P para entrar en los ajustes de programación.

Seleccione entre los Ítem: Día de la semana, Periodo, Hora de comienzo y Temperatura. Para cambiar los valores use el botón de perilla, para cambiar de Ítem presione P. Ejemplo:

Periodo	1		2		3		4	
	Hora	Τ°	Hora	Tª	Hora	Tª	Hora	Tª
12345(Lun.~Vie.)	7:00	22 °C	8:30	19 °C	17:00	22 °C	22:00	19 °C
6(Sab.)	8:00	22 °C	8:30	22 °C	17:00	22 °C	22:00	19 °C
7(Dom.)	8:00	22 °C	8:30	22 °C	17:00	22 °C	22:00	19 °C





GON Sistema WiFi una zona Manual de conexión

El receptor GN incorpora funcionalidad radio frecuencia y WiFi. Utilizando este receptor GN, podrá controlar el termostato de su hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este receptor es compatible con los modelos AM1, AM2 y AM3.

Para poder utilizar el termostato es necesario realizar la sincronización son su smartphone como se indica en este manual.

Datos Técnicos

Tensión de funcionamiento: 230VAC; 50/60Hz Memoria de respaldo: EEPROM Carga de corriente: Max 10A Frecuencia: 433MHz&2.4Ghz Selección del canal: Programando el termostato y el receptor. Exactitud: +/- 0.5°C Dimensiones: 86mm x 86 mm x 26mm. Color: Blanco Rango protección IP: 20. Certificación: CE. Rohs, RED

Esquema conexiones salida 230V



Diagrama de cableado

Conexión actuador 230V

Alimentación 230V Cable azul N | Cable marrón L Actuador eléctrico Cable azul N | Cable rojo NO Puente eléctrico L-COM



Montaje e instalación





Esquema conexiones salida señal



Diagrama de cableado Salida Señal

Alimentación 230V Cable azul N | Cable marrón L Señal cable verde COM - cable rojo NO SIN Puente eléctrico





GON Sistema WiFi una zona Manual de sincronización

1. Mantenga pulsado el Botón de sincronización en el receptor hasta que el LED 1 (Heating on) parpadee rápidamente.

2. AMI: Apague el termostato, y mantenga pulsado el botón Menú hasta que se muestre un Código ID en la pantalla, entonces pulse el botón \wedge , cuando el código deje de parpadear apague y encienda el termostato nuevamente.

AM2: Apague el termostato, y presione y mantenga pulsado el botón i durante 5 s (estará oculto, no se muestra este icono con el equipo apagado, pero mantener el dedo en esa zona), puede ver el código ID en la pantalla, entonces presione el icono i , el código ID empezará a parpadear.

AM3: Con el termostato encendido, presione el botón durante 3s para entrar al menú de configuración, entonces presiones el botón Configuración , presione el botón , y presione de nuevo el botón , el icono de RF parpadeará.



3. Espere un momento, el LED dejará de parpadear. En este momento la sincronización estará realizada.

Sincronización con Smartphone(I)

Asegúrese que esta conectado a la versión WiFi **2.4Ghz** de casa, en caso de estar en la 5G no se sincronizará. Descargue la APP "TuyaSmart" (Disponible de forma gratuita en las plataformas iOS y Android).

Agregue el dispositivo presionando el botón o en la esquina superior derecha. Si va a añadir por primera vez, también podrá hacerlo mediante el botón
Añadir dispositivo que aparece en el centro de la pantalla.







Presione " Electrodomésticos" (circulo rojo de la foto 3)

4. Encuentre "Termostato" en la lista y presionarlo

Sincronización con Smartphone(II)

(5) Mantenga presionado el botón de sincronización (2) en el receptor para ingresar el modo de conexión WIFI, el LEDI (Heating on) parpadeará rápidamente.





Selecciones la Red Wifi de casa, asegúrese de que sea la 2G, tal como se muestra en la foto 7. Introduzca la contraseña en caso de ser necesario. Por ultimo pulsar el botón Confirmar

3. Mantenga el GN, móvil y router lo más cerca posible hasta que se complete la sincronización. Cuando en la pantalla aparezca 100% la sincronización habrá terminado y el LED en el receptor dejará de parpadear.

Añadir dispositivo

contraseña de Wi-Fi

Sólo admite la red de Wi-Fi de 2,4G

MIWIFI 2G DauE

ക

Introducir la

del hogar

<



Posibles errores de sincronización y su solución

Durante la instalación pueden aparecer problemas imprevistos en la sincronización de los dispositivos. Estos problemas de sincronización son comunes a muchos aparatos WiFi, y en principio tienen una fácil solución.

Aquí les mostramos los más frecuentes.

Conectarse a una Red que no es 2.4Ghz.

Este es el más frecuente de los problemas en la sincronización, ocurre cuando se intenta realizar la sincronización conectado a una red 5Ghz de nuestro router. Para poder llevar a cabo una sincronización satisfactoria será obligatorio estar conectado a una red 2.4Ghz.

Puede darse el caso que algunas compañías tengan la WiFi 2.4 desactivada, con lo que tendremos que solicitárselo que nos la activen.

El caso más común es la compañía Movistar, los nuevos router de esta compañía traen por defecto activado el Band Steering, esto hace que la red 2.4 GHz de nuestro router en realidad esté funcionando a 5Ghz, por lo que tendremos que proceder a desactivarlo.

La manera más sencilla es llamar a la compañía y solicitarlo. Para usuarios más avanzados, se puede solucionar de la siguiente manera.

Desactivar Band Steering

Para evitar que sus dispositivos domésticos como robot aspirador, bombillas...se intenten conectar a la red 5GHz con la que no son compatibles, y lo hagan a la red 2.4GHz, hay que desactivar la opción de band Steering, ya que con esta opción activada los dispositivos conectados por WiFi al router cambian de forma automática de la banda de 2.4 GHZ a la de 5 GHZ dependiendo de que red WiFi tenga mejor señal y velocidad en ese momento.

Para desactivar esta opción, depende del router, porque cada uno tiene un menú diferente en su web de configuración que se accede a través de la puerta de enlace 192.168.1.1. (en el siguiente artículo te explicamos como acceder a tu router en modo "local").

Tienes que seguir estos pasos:

1.Ve a configuración avanzada

2.Ve al apartado "Wireless 5 GHz"

3.Comprueba que aparece el SSID (nombre) de la red de 2'4 GHz en ese apartado, si es así desmarca el apartado (quita el check de Enabled) y pulsa "Apply/Save"

4. Reinicia el router para confirmar los cambios.

¿Se puede obligar a un dispositivo a que se conecte a una banda concreta?

Depende del dispositivo. Algunos dispositivos Android permiten que los usuarios especifiquen la banda. Esta es una manera rápida de obligar su dispositivo móvil a conectarse por defecto a una Red 2.4 GHz. Si usted dispone de un dispositivo Android, sigue estos pasos:

Abre el menú de ajustes de tu dispositivo Android.

Toca Wi-Fi y, a continuación, los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla. Toca Ajustes avanzados > Banda de frecuencia WiFi.

Selecciona la banda que quieras.

manera más rápida de solucionar este problema es solicitar a nuestra compañía que nos cambie las DNS a las de google, por ejemplo. Para usuarios más avanzados se pueden cambiar accediendo al Router como se muestra a continuación.

CG-NAT

Otro problema que nos podemos encontrar que nos genere fallos de sincronización, es que nuestra compañía de internet nos tenga dentro de una red CGNAT, esto es común en algunas compañías como masmovil o Yoigo.

Estos errores son menos frecuentes, e incluso las compañías garantizan que no deberían de ocurrir, aunque se esté dentro de una CG-NAT, aun así, como usuario está en su derecho de solicitar que se le saque de la red CGNAT

DNS del router no válidas

Otro de los supuestos con los que nos podemos encontrar es que las DNS de nuestro router no nos permitan realizar la sincronización. La manera más rápida de solucionar este problema es solicitar a nuestra compañía que nos cambie las DNS a las de google, por ejemplo. Para usuarios más avanzados se pueden cambiar accediendo al Router como se muestra a continuación.

1. Entrar en 192.168.1.1 y poner contraseña/pwd (suelen ser admin/admin, o 1234/1234).

Entrar en el apartado de DHCP Server y ahí veréis algo como DNS Server1 IP Address, que seguramente tenga puesta 192.168.1.1 **2.** Modificar los DNS y poner los siguientes (8.8.8.8 / 8.8.4.4 y por último 192.168.1.1). Guardar la configuración del router y.... volver a vincular el gadget al wifi y a la APP



Nota: Si no funciona probar con los siguientes DNS:DNS primaria 1.1.1.1, qué son más rápidas qué las de Google, y de DNS secundaria alguna de china, cómo 114.114.114.114, 223.5.5.5, 180.76.76.76, 104.131.46.5